OTF Studio ver.24.15 の更新内容

【更新内容】

1. 複数の値(分光特性および色空間の積分値、平均値)を表示する多目的パネルを組み込みました。Value パネルの中で、設定されている積分値や平均値の値を簡単に見ることができます。

①Value パネルを選択します。

📚 🔤 🗉 🗁 🖽	e ÷				-	
Project Home A	nalysis Synthesis	Import	Results	View	Settings Help	5
		f _x	•••		9 🕑	*
Environment Evaluatio	on Color E-Field	Values	Cross P Section	Profile His	story Collection	Compare Designs
Panels						

②表示させたい項目を(+)で追加選択します。

V	alues List ×		+ + -	Histor
-	+ = x 1 +			÷
#		Description	Value	#
1	MF Total		3.11161E-001	1
2		-	NAN	2
	MF ∫ values Color <λ>	MF selection: MF Total 		-
	<aoi> <λ, AOI></aoi>	MF Conventional MF Integral MF Color		-
			OK Cancel	

③選択した項目の値が一覧表示されます。

Va	Values List ×					
+	+ ⇔ × ↑ ↓					
#	Description	Value				
1	MF Total	8.82368E+001				
2	MF Conventional	3.43792E-001				
3	MF Color	0.00000E+000				
4	a* Rs, 0°	-40.217928				
5	b* Rs, 0°	40.183306				
6	<rp> 11° [280.00,988.00]</rp>	57.309384				
7	L* Rs, 0°	74.843354				
8	MF Integral	8.81807E+001				
9	CIE STANDARD ILLUMINANT "A" - Ts 10°	0.274731				
10	CIE STANDARD ILLUMINANT "A" - Ts 0°	0.272573				
11	Min Ra 11° [280.00,988.00]	0.491650 @634.00				
12	Min As 555.00 [11°,44°]	0.000000 @15.96				
13	Max Ta 666.00 [12°,34°]	82.811126 @12.00				
14	<gdtp> [455.00,899.00]x[11°,44°]</gdtp>	22.074013				
15	Min Ptp [555.00,799.00]x[10°,54°]	180.011764 @(749.02,35.47)				
16	Max GDtp [455.00,899.00]x[11°,44°]	137.464572 @(785.25,11.75)				

2. 各ターゲットの重み係数(Weight)を設定できるようにしました。Environment パネルの アイコンから設定パネルを開くか、Weight に直接値を入れて設定します。Weight は大 きくするほど、その項目が強く重視されます。



 Substrate (基板) と Material (材料)の屈折率(Re(n))と消衰係数(Im(n)をデータベー スパネルに表示できるようにしました。表示の ON, OFF は Settings の General Options にある Data の中で設定可能です。

OTF Studio Configurat	on	
Length units Intensity units Phase units	User name: Y.Onizaki Database Columns:	
Model Materials Plots Color	Created Created Author Show Be(n) for materials Show [m(n) for materials	Modified
Data User Interface		
		Commit Cancel



なお、表示されている Re(n)と Im(n)の波長は Settings→General Options→Length units の中の Reference Wavelength で変更可能です。

- 4. Import の Substrate (基板) に新しく 7 種類を追加しましした。
- 5. MO モードで Witness Chips (モニターガラス)の設定で Column エディターが使える ようになりました。また、Chip 数だけ入れて Enter キーを押した時に Chips が増えない まま Window が閉じてしまわないように修正しました。
- 6. Design Editor で選択した表示列の設定はテープル毎に個別保存されるようにしました。



S	ubstrate		▼ ‡	×
≣	Name 🛆	Re(n)	lm(n)	
1	IRG201	2.529300	0.00000000	
2	IRG202	2.526500	0.00000000	
3	IRG203	2.626100	0.00000000	
4	IRG204	2.809500	0.00000000	
5	IRG205	2.642300	0.00000000	
6	IRG206	2.819700	0.00000000	•

- RE モードで屈折率(Re(n))、消衰係数(Im(n))のリバースを実施後、Results から Design を Save してもリバースした内容によっては値が保存されない場合があったのを修正し ました。
- 8. Settings→General options→Materials にある Style, Colors 列に表示上のバグがあった のを修正しました。
- 9. CH モードで Environment の Substrate 欄が Air でなく、空白であった場合に Fitting さ れなかったのを修正しました。
- 10. Design Builder を閉じてから開くと、空のパネルが開いてしまうのを修正しました。
- 11. Load した Design(設計)が修正(Modified)された場合に、[M]のフラグが Environment パネルの Design に表示される仕様が、常時表示になっていたために修正しました。
- 12. MOモードで Materials に真空中の屈折率データを使用すると Runsheet を保存した後 に設計物理膜厚が若干変化してしまったのを修正しました。これ問題は光量変化の中間 計算に光学膜厚を使用したことが原因でした。現在は物理膜厚による処理に修正しまし た。

13. MO モードでときどき Design が編集(Edit)できないことや 成膜材料(Materials)が Load されないことがあったのを修正しました。