



OTF Studio ver.23.84 の更新内容

【追加機能】


- AS モードの View メニューに電界強度(E-Fields)の表示機能が追加されました。



本チャートを右クリックすると、Copy Number と Tooltips が選択できます。
Copy Number は電界強度の数値データがクリップボードにコピーされます。
Tooltips をチェックするとチャート上で電界強度の数値が表示されます。



- CH モードでは、Results→Report に Report Settings が追加され、Create Model Report で表示される値の波長範囲と波長間隔を設定できるようになりました。



- そのほか、いくつかの不具合を修正しています。

